



Sistem ljepljenja gotovih višeslojnih parketa na cementnom estrihu

Gotovi parket

U skladu sa tradicijom mnogi parketari još uvijek više vole raditi s ljeplima na bazi umjetne smole: tako se osjećaju sigurnije. Međutim, u nekim slučajevima posao je moguće obaviti samo s ljeplima koja ne sadrže otapala. Također je posebno ekonomično ako postoji mogućnost korištenja razrijeđenog ljepila kao temeljnog premaza koje može funkcionirati kao potreban vezivni spoj.

Priprema podloge


Očistite estrih i najprije nanosite razrijeđeno Thomsit P 600 ljepilo za parkete i drvo: dvostruki udio ljepila i jednostruki udio Thomsit R 733 razrjeđivača ljepila na bazi smole.

Ljepljenje podnih obloga

Koristite Thomsit P 600 ljepilo za parkete i drvo za gotovi višeslojni, finalno obrađeni parket, masivni drveni parket, te parket od lamel mozaika RE (drveni blokovi).



Thomsit P 600 ljepilo za parkete i drvo



Temeljni premaz, Thomsit P 600 2:1 s Thomsit R 733 razrjeđivačima za ljepila od umjetne smole

Cementni estrih