




Thomsit AntiAqua sistem za brtvljenja na neobrađenim betonskim podovima



Masivni parket,
lamel mozaika RE (drveni blokovi),
borovina

Obradite strujom sačme ili brušenjem, uklonite slojeve cementnog mlijeka i nestabilna područja, provjerite podlogu i zabrtvite protiv vlage te nivelirajte. Neobrađeni betonski podovi uvijek predstavljaju znatan rizik obzirom na odgovornost za nedostatke i nepopravljivu štetu.

Thomsit AntiAqua sistem za brtvljenje ne samo da osigurava potrebnu pripremu za polaganje, nego predstavlja i bitan dio komplementarnih komponenti dizajniranih za sprečavanje izbijanja vlage i zaštitu od odgovornosti za izradu (reklamacija).

Priprema podloge

Grundirajte podlogu s dva sloja Thomsit R 755 epoksidne membrane, kao prevenciju od preostale vlažnosti te pojave vlage. Pospite suhi kvarcni pijesak (veličina zrna 0.3-0.7 mm) preko svježeg grundirane podloge. Prilikom nanošenja vlažnog sloja, posipajte pijesak samo na drugi sloj temeljnog premaza. Nivelirajte Thomsit DH Maxi masom za niveliranje.

Vežanje obloga

Koristite Thomsit P 618 disperzijsko ljepilo za parkete.



Thomsit P 618 disperzijsko
ljepilo za parkete



Thomsit DH Maxi masa
za niveliranje



Thomsit R 755
epoksidna membrana



Neobrađeni betonski pod