

THOMSIT P 625 LJEPILO ZA PARKET NA BAZI POLIURETANA

PODUČJE PRIMJENE

2-komponentno poliuretansko ljepilo bez otapala, koje stvrdnjava reakcijom. Za sve vrste parketa (mozaik, klasični parket, masivni parket debljine 10 mm, itd.) i drvenih obloga. Thomsit P 625 također se koristi kod lijepljenja parketa i laminata na podloge.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Koristi se za lijepljenje svih vrsta parketa i drvenih obloga
- Osigurava fleksibilno lijepljenje (norma DIN 218)
- Visoka izvedba pri početnom i završnom prijanjanju
- Pogodno za sisteme s podnim grijanjem

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja: svjetlo siva

pH: oko 7,0

Gustoća: 1,1 kg/l

Vrijeme čekanja: 10 – 20 minuta

Otvoreno vrijeme: 2 sata

Može se opteretiti: nakon 24 sata

Kraj sušenja: nakon 72 sata

Temperaturna otpornost: od -10°C do +50°C

Vodootpornost: otporno na vlagu

Rok trajanja: 9 mjeseci

Potrošnja: cca. 800 – 2000 g/m²

Pakiranje: 7 kg

PRIMJENA

Površine na koje se parket lijepi, moraju biti suhe, čiste, bez pukotina, glatke i otporne na rastezanje i pritisak. Oštećenja na podlozi potrebno je sanirati Thomsit smolama, a neravne površine izravnati Thomsit izravnavajućom masom (npr. Thomsit DH Maxi). Kod postavljanja parketa na površinu sa sistemom podnog grijanja, grijanje mora raditi 10 dana prije postavljanja podloge, te biti isključeno tijekom postavljanja. 72 sata nakon završetka postavljanja obloge, grijanje se može ponovno uključiti.

Proizvod se isporučuje u dvije odvojene kante (komponenta A i B), a primjenjuje se tako da se utvrđivač (komponenta B, 1 kg), dodaje u otopinu (komponenta A, 6 kg) i miješa 5 minuta. Stvrdnjavanje počinje nakon 30 – 45 minuta pri 20°C.

Proces potpunog stvrdnjavanja ovisi o temperaturi okoline i podloge.

ALAT ZA NANOŠENJE LJEPILA

B3, 23/48, 23/47 nazubljena lopatica

PAŽNJA

Ne miješajte Thomsit P 625 sa bilo kojim drugim brandiranim proizvodom. Opasno je odstranjivati ostatke proizvoda paljenjem. Tijekom paljenja, posebno stvrdnjavajuća komponenta B, proizvodi plinove koji su štetni po zdravlje. Ta komponenta treba se čvrsto zatvoriti nakon upotrebe. Preporučuje se upotrijebiti zaštitne rukavice i naočale. U slučaju kontakta s kožom, isprati s vodom i sapunom. U slučaju kontakta s očima odmah posjetiti liječnika.